




mode d'emploi PHILABOX

d'abord un petit descriptif



le bras vertical comporte une fenêtre au niveau de la vis 2 (en bas), pour pouvoir faire pivoter le bras au dépliage et au repliage il suffit de soulever

pour déplier le dispositif il suffit de soulever la platine supérieure. Quand le bras est vertical serrez fort la vis 1 (en haut) puis bien mettre en appui et serrer la vis 2 (en bas)

pour la loupe x30 la focale est réduite le timbre à observer doit être à 2 ou 3 cm vous pouvez soit descendre la platine et poser le timbre sur le fond noir mat soit le tenir avec la pince sous cette loupe avec la platine en position haute

pour la loupe x3 une position haute ou médiane conviennent

la rampe orientable se tourne à la main elle est ajustée pour rester dans la position désirée et obtenir une lumière rasante

la platine coulisse et permet d'observer avec la loupe x 3 soit sur le fond noir mat soit sur le rétro-éclairage pour détecter les filigranes et amincis

vous pouvez insérer un téléphone portable dans la fente prévue à cet effet et prendre en photo au dessus du rétro-éclairage ou du fond noir (la vis 2 doit être serrée fortement)

j'ai mis un calage à la taille de mon téléphone (Samsung Galaxy A5) vous pouvez ajuster en fonction du votre

la batterie est chargée prête à l'emploi